


*Since 1968*



## Цветной видеодомофон

Модель CDV-70P



[www.commax.com](http://www.commax.com)

- COMMAX Co.,Ltd.**
- Благодарим за приобретение продукции COMMAX.
  - Перед работой с оборудованием ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.
  - Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.







## Оглавление

<b>1. Органы управления и функции</b> .....	4
<b>2. Управление</b> .....	5
<b>3. Настройки</b> .....	6
<b>4. Установка</b> .....	8
<b>5. Подключение</b> .....	9
<b>6. Комплектность поставки</b> .....	11
<b>7. Технические данные</b> .....	12

## Меры предосторожности.



При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

При работе с аппаратом соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.



## 1. Органы управления и функции

## 2. Управление



No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	ЖК Экран	7	Кнопка открытия двери	13	Кнопка вверх ( $\triangle$ )
2	Микрофон	8	Кнопка переговора	14	Кнопка вниз ( $\nabla$ )
3	Динамик	9	Регулятор громкости переговорного звука	15	Переключатель питания
4	Светодиод статуса питания	10	Регулятор громкости звука	16	Разъемы для подключения устройств
5	Кнопка просмотра	11	Кнопка Меню(Menu)	17	
6	Кнопка интэрфона	12	Кнопка Выбора(Select)	18	

1. ЖК Экран

2. Микрофон

3. Динамик.

4. Светодиод статуса питания

5. Кнопка просмотра : Используется для просмотра изображений с камеры.

6. Кнопка интэрфона . Применяется для вызова переговорного устройства.

7. Кнопка открытия двери . Используется для открывания двери.

8. Кнопка переговора : Используется для переговора.

9. Регулятор громкости переговорного звука : Можно регулировать громкость звука во время переговора.

10. Регулятор громкости вызова : Используется для регулировки громкости вызова.

11. Кнопка меню: Используется чтобы выйти в меню.

12. Кнопка выбора : Применяется для выбора пункта меню.

13. Кнопка вверх: Для продвижения по пунктам меню вверх и направо.

14. Кнопка вниз : Используется для продвижения по пунктам меню вниз и направо.

15. Переключатель питания : Используется для включения и выключения питания.

16. Разъемы для подключения устройств : Можно подключить 2 камеры, 1 интэрфон.

### 2-1. Получение вызова от вызывного блока.

- 1) Вызов посетителем осуществляется при помощи нажатия кнопки 'Call' на панели вызывного блока. На мониторе раздается звуковой сигнал и на экране монитора появляется изображение посетителя.
- 2) После появления изображения посетителя на экране нажатие кнопки (переговор) панели видеодомофона позволяет проводить переговоры. (Максимальное время – 60 сек.).

- (Если не отвечаете на вызов(не нажимаете кнопку переговора), экран будет выключен автоматически через 30 секунд.)
- 3) Нажатием кнопки панели видеодомофона производится открывание замка двери. (В случае использования этой функции)
  - 4) Когда линия между видеодомофоном и вызываемым блоком занята, пользователь может использовать 3-х сторонний способ связи, используя трубку внутренней связи (переговорного устройства).
  - 5) Когда снова нажмать кнопку переговора, разговор завершается и видеодомофон переходит в дежурный режим.

### 2-2. Связь по интэрфону

1. Для проведения переговоров с интэрфоном (DP 4VHP), связанным с монитором, нажмите кнопку "Интерфон" ().
- (Максимальная длительность переговоров - 60 сек )
2. При проведении вызова с интэрфона на видеодомофон раздается тональный сигнал. При вызове с интэрфона прием сигнала производится нажатием кнопки "talk" ().
3. Если во время проведения переговоров между интэрфоном и видеодомофоном поступает сигнал вызова от посетителя с дверной камеры, то на экране появляется изображение посетителя. Возможна проведение 3-х сторонних переговоров между интэрфоном, видеодомофоном и панелью дверной камеры.
- Примечание : Для завершения переговоров и перехода в дежурный режим нажмите кнопку "talk" еще раз..

## 2-3. Управление режимом просмотра

### (4) RESET - Сброс

Как установить

- При нажатии кнопки управления (  ) в течение 30 секунд на экран выводится изображение с камеры.
- В дежурном режиме, при нажатии кнопки монитора процесс происходит нижеследующим образом.
  - Камера 1 → Камера 2 → Выкл → Камера 1 .....
- В режиме переговора, при нажатии кнопки монитора процесс происходит нижеследующим образом.
  - Камера 1 → Камера 2 → Камера 1 .....

- Если двуххинный джампер установлен на разъем «CAMERA2 SELECT», то вторая камера не используется (не работает). Для использования второй камеры удалите джампер с разъема.

## 3. Настройки

### 3.1. Настройка экрана (Яркость/Контрастность/Цвет)

Для настройки требуется следующие 4 кнопки

Войти в меню / Возвратиться : Кнопка MENU

Выбрать / Вводить : Кнопка SELECT

Перейти вверх или вправо :  ( Кнопка UP )

Перейти вниз или влево :  ( Кнопка DOWN )

Помощи кнопки SELECT войдите в меню регулировки функций.

- (1) Brightness: Выбор яркости.

- (2) Contrast: Выбор контрастности.

- (3) Color: Выбор цвета.

\* Метод настройки

- (1) В режиме конфигурации DOOR VIDEO SET используйте кнопку  .

- (2) Нажмите кнопку SELECT и выберите требуемый пункт.

- (3) Кнопкой  (установите нужное значение).

(4) Завершите процедуру установки кнопкой SELECT.

### 3-2. Утилита (обслуживающая программа)

Перейдите к пункту UTILITY и нажмите кнопку SELECT.

- 1) СИМЕ-BELL MUTE (отключение звукового сигнала) : Применяется в случаях, когда звук звонка может потревожить сон ребенка и т.д. Однако функция отключения звукового сигнала ограничивает прием вызовов. Регулировка громкости вызова в этом случае не применима.



: Включить звук



: Выключить звук

### (5) EXIT – Возврат к первоначальным настройкам экрана

Как установить

- 1) В режиме конфигурации DOOR VIDEO SET, перейдите к пункту EXIT при помощи кнопки  .
- 2) Нажмите кнопку SELECT.

### 3) INFORMATION – Информация


- (1) Model : Модель

- (2) Version : Версия изделия

- (3) Video : Тип видео изделия


## 4. Установка

### Установка Монитора



1. Не устанавливайте под прямой солнечный свет
2. Рекомендуемая высота установки 1450 ~ 1500мм
3. Не устанавливайте на влажном (сыром) месте, рядом с источниками сильных электромагнитных полей


### Установка вызывной панели



1. Избегайте контакта изделия со взрывоопасными газами
2. Содержите линзу камеры в чистоте

## 5. Подключение

- \* Подключение проводов к разъему камеры
1. Красный: аудио
  2. Голубой: заземление
  3. Желтый: питание(+12V)
  4. Белый: видео




- Если двух pinовый джампер установлен на разъем «CAMERA2 SELECT», то вторая камера не используется (не работает). Для использования второй камеры удалите джампер с разъема.

## 6. Комплектность поставки


■ Соединения камеры, монитора, интерфона.

■ Камера (вызывная панель)




Если используете UTP [CAT.5], для заземления используйте 5 проводов из 8.

■ Интерфон



Если используете UTP [CAT.5], для заземления используйте 5 проводов из 8.



## 7. Технические данные

Модель	CDV-70P		
Проводка	Камера : 4 проводные линии Переговорное устройство(Интерфон) : 4 проводные линии		
Напряжение	AC 110-220V 50/60Hz		
Потребляемая мощность	Макс. 15Вт, В дежурном режиме : 3.5Вт.		
Способ связи	Громкая связь		
Экран	7" цветной ЖК дисплей		
Звуковой сигнал	SOMMAX перезвон		
Время отображения изображений	Интерфон: электронный перезвон Дежурный режим :30 секунд, Вызов : 60 секунд		
Расстояние связи	Φ 0.5mm	Φ 0.65mm	Φ 0.8mm
Рабочая температура	28m	50m	70m
Габариты	0 ~ +40°C (32°F ~ 104°F) 243мм X 168мм X 30мм		

**COMM**A**X CO., Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. Tel. : +82-31-7399-540~550 Fax. : +82-31-745-2133  
Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)  
PK0077000030

**COMM**A**X**