



- AR** – вход сигнала индикации дежурного режима системы сигнализации
- AL** – вход сигнала тревоги
- LV** – выход индикации низкого напряжения батареи пилота (ОС)
- SS** – выход управления сигнализатором (ОС)
- +12V** – вход напряжения питания (постоянное напряжение от 9В до 16В)
- COM** – масса
- Cn** – общий зажим реле
- NCn** – размыкаемый зажим реле
- NO n** – замыкаемый зажим реле
- TMP** – зажимы антисаботажного контакта
- } n - номер реле (канала)