

# ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ 5800TM

## Общая информация

Передающий модуль используется в комплексе с беспроводными устройствами (5827BD, 58704BD и т.п.). 5800TM работает с контрольными панелями, которые поддерживают расширители серий 5700 и 5800. Он служит дополнением к 5827BD, 5804BD для отображения на них информации о состоянии контрольной панели. Для более полной информации о совместной работе 5800TM/5827BD смотрите инструкцию к 5827BD.

## Установка

При выборе места установки руководствуйтесь теми же ограничениями, что и для расширителей 4281 или 5881, чтобы быть уверенными в правильной работе модуля. 5800TM должен располагаться недалеко от расширителей (32 - 65 см от антенн 4281/5881).

Не устанавливайте 5800TM внутри контрольной панели. Монтируйте его отдельно, используя поставляемый в комплекте кронштейн.

## Программирование

Для адресации модуля:

1. Выберите один из предлагаемых в таблице адресов и перекусите перемычки, как указано.

Адрес	Перекусить перемычку
28	Красную (W 1)
29	Белую (W 2)
30	Обе

2. При программировании контрольной панели после выбора адреса запрограммируйте устройство, как "Alpha Console" (аналогично 61391).

Для неадресуемых систем программирование не нужно (Vista - 101).

## Проводные соединения

Соедините с контрольной панелью поставляемым разъемом с проводами:

КРАСНЫЙ	+12 В
ЧЕРНЫЙ	ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНый	ДАнные НА КОНТР. ПАНЕЛЬ
ЖЕЛТЫЙ	ДАнные ОТ КОНТР. ПАНЕЛИ
СИНИЙ	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

## Характеристики

**Размеры:** 57 мм x 105 мм x 22 мм

**Питание:** 12 В от контр. Панели

**Потр. Ток:** 20 мА