

Сигнальная лампа КЛ-7.2Т



Этикетка (01.11.11)

Назначение

КЛ-7.2Т – сигнальная лампа на 2 светодиодах (1 красный, 1 зелёный) с встроенным звуковым излучателем. Предназначена для индикации вызова от двух объектов и используется в составе комплекта оборудования «HostCall-T».

Технические характеристики

Количество сегментов свечения – 2;

Свечение сегмента – красное, зелёное;

Встроенный излучатель со звуковым генератором – есть;


Управление свечением – от ПКК-2.02Т, ПК-3.02Т;

Питание – ±12 В;

Конструктив – настенное накладное крепление;

Режим эксплуатации – круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы – не менее 5 лет.



Подключение

Назначение клемм разъёма лампы КЛ-7.2Т (один сегмент):

Клемма	Назначение	Примечание
1 +	Питание +12В	
2 R	Красный вкл/выкл	
3 G	Зеленый вкл/выкл	
4 B	Синий вкл/выкл	Не используется
5 S	Звук вкл/выкл	

Правила хранения – изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Гарантийные обязательства – гарантийный срок эксплуатации изделия – 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Г. Москва
Тел./факс: (495) 730-55-72
<http://www.telsi.ru>