



Примечание. *Резистор 3К используется только при применении устройств VIZIT.

Пример схемы подключения DP300-RDC16 в составе домофонного комплекса.

Примечание.

Контакт MC резервный, поэтому он не задействован.

Контакт SAY служит для установления связи с посетителем по инициативе консьержа. Его замыкание на землю осуществляется при использовании в составе домофонного комплекса пульта консьержа SC303-D1 (см. руководство по эксплуатации SC303-D1).